

Handleiding drukknop Multimotor

Hoe de batterij vervangen?

Stap 1: U heeft de drukknop voor zich.



Stap 2: Om de batterij te vervangen moet u het deksel van de drukknop verwijderen.
U doet dit aan de hand van de openingen aan de zijkant. Aan beide kanten, klikt u met een kleine schroevendraaier het deksel open.



Stap 3: Vijs de 4 kleine vijzen los.



Stap 4: Leg de 3 knoppen aan de kant.



Stap 5: Neem het printplaatje en draai deze om.



Stap 6: U schuift de batterij er uit en plaats een nieuwe.

